

# Estanque Horizontal 50.000 Litros PARA ENTERRAR

# EHR50000

## Características Técnicas

- Volumen total: 50.000 Lt
- Volumen útil: 46.300 Lt
- Uso: Acumulación de líquidos
- Limpieza: Anual

## Especificaciones

Mantener con agua al menos al 50% de su capacidad durante los primeros meses de uso para permitir el asentamiento del terreno.

## Recomendaciones Generales

Instalar el estanque sin pendiente, llenar internamente con agua de forma simultanea a la parte externa con arena para equilibrar las cargas.

Para instalar estanque a mas de 50 cm de profundidad se debe colocar loza de hormigón sobre el EHR (sin tocarla) apoyándola sobre los hombros de la excavación.



### MEDIDAS

|        |             |
|--------|-------------|
| Altura | : 2.300 mm  |
| Largo  | : 15.000 mm |
| Ancho  | : 2.150 mm  |

### ACCESORIOS

Tapa : 600mm